
## UNIDAD DE TRABAJO 1 HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

1	Zócalo IDE	Disco Duro IDE	Conector IDE	Para poder conectar un disco duro con conector IDE primero comprobamos que nuestra placa base tenga un zócalo IDE y disponer de un conector IDE
2	Zócalo de RAM	Tarjeta RAM		Para colocar la RAM deberemos de buscar su zócalo, orientamos la RAM de la manera correcta y colocamos sobre el zócalo, apretando hacia abajo por las esquinas
3	Compartimento Pila para BIOS	Pila 3V de BIOS		Para colocar la pila debemos de colocarla mirando hacia abajo y nos quedamos en la parte lisa donde se ven las características como el voltaje y la marca
4	Conector fuente 20 pines	Fuente Alimentación		Para colocar correctamente la fuente primero buscamos el conector de 20 pines y lo colocamos donde su muesca y lo mismo con el de 4 pines

5	Zócalo CPU	CPU PGA	Para colocar la CPU, primero se debe de levantar la manija metálica del zócalo y colocarlo de tal modo que marca la muesca del zócalo, una vez colocado apretar la manija metálica
6	PCI Express x16	Tarjeta Gráfica	Para colocar la gráfica solo necesitamos saber donde se encuentran los nodos de salida de vídeo (VGA, hdmi, DisplayPort) Y colocarlo mirando hacia donde se encuentran los otros conectores de vídeo de la placa externos y la aseguramos con tornillo al chasis del ordenador
7	Conector pin de ventilador de CPU	Disipador	Para colocar el disipador, primero colocamos la CPU y pasta térmica sobre esta, luego colocamos el disipador y lo aseguramos correctamente, por último, le conectamos el cable en la ranura mencionada



11	Puertos frontales I/O	Disquetera	Usado para leer desde Disquetes hasta tarjetas SD, no es muy usado por la poca versatilidad que tienen, ya que no se usa tanto en ordenadores
12	Conector de 4 pines de fuente	Fuente de alimentación	Como mencione anterior mente este se debe colocar conforme la muesca
13	Conector de ventilador	Ventilador	Para brindar mayor air Flow dentro del ordenador y permitir una bajada en la temperatura del interior del ordenador

14	Conector de CD y Auxiliar	Lector de CD		Lector de CD, el cual se le insertan discos y puede tanto leerlos como escribir en ellos
15	Analog Audio Front Panel	Panel frontal		Al colocarlo correctamente, se encarga de enviar el audio a esos dos pines en la izquierda para que puedas usar el audio con cascos y micrófono
16	Conector COM interno	Monitor	Cable VGA	Con este cable permite que se conecte a monitor VGA y pueda dar video, para poder conectar el VGA a este conector necesitamos un adaptador USB hembra a VGA hembra y así poder conectarlo

17	Zócalo FireWire	Cámara de fotos	Cable FireWire	Permite la conexión de una cámara digital con el ordenador y así la sustracción de fotos de la cámara al ordenador
18	Conector ps2	Ratón ps2		Permite recibir la señal de entrada del ratón para poder seleccionar los objetos o campos que vamos a usar
19	Conector ps2	Teclado ps2		Permite recibir la señal de entrada de teclado para que podamos escribir o si el ratón no funciona, realizar tareas básicas en el equipo
20	Conector Impresora	Impresora	Cable conector de impresora	Permite la conexión de una impresora para poder imprimir documentos

21	Conector Macho VGA	Monitor	Vga	Necesitamos conectar una parte del cable hembra al macho del ordenador y un adaptador para la otra parte del cable, ya que quedarían 2 partes hembras VGA y no se podría usar
22	Conector Hembra VGA	Monitor	Cable VGA	Para conectar este monitor no necesitaríamos ningún adaptador ni nada por el estilo, ya que se conectaría normalmente
23	GamePort		conexión tradicional para los dispositivos de control de videojuegos en las arquitecturas x86	Para conectar joystick y jugar a juegos arcade

24	Conector Vídeo	Monitor	Cable vídeo	Para tener salida de vídeo en televisores y monitores antiguos (Épocas de PS2)
25	Conector HDMI	Monitor	Cable HDMI	Para tener salida de vídeo, comúnmente encontrado en equipos actuales
26	Conector FireWire	Cámara de fotos	Cable FireWire	Para la transmisión de fotos entre discos duros y cámaras digitales

27	Conector rj45	Router/repetidor	Cable rj45	Para la conexión alámbrica entre equipos o a un router para red interna o para tener acceso a internet
28	Conector USB 1.0	USB		Para el uso de dispositivos plug and play (USB, teclado, ratón,) permite la conexión y desconexión en cualquier punto del equipo (encendido o apagado)
29	TRS	altavoces	Cable entrada y salida audio	El verde permite audio estéreo para salida y el rojo permite la entrada de audio estéreo o mono

